


# Sitzrahmen

Lattoflex 260

Lattoflex 360

Lattoflex 960



## Montage- und Bedienungsanleitung

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Hier finden Sie weitere Informationen, Details und Videos zu Ihrem Produkt. Digitale Bedienungsanleitung:



[www.lattoflex.com/service/x60](http://www.lattoflex.com/service/x60)


**lattoflex**<sup>®</sup>

# Einbau und Bedienung

## 1 Einlegen in ein Bett

Seitliche Auflageleisten dürfen maximal 4 cm breit sein (Mittelzarge: 8 cm). Dreiecksauflagen bis maximal 15 cm Schenkellänge.

Achtung: Soll der Rahmen auf Dreiecksauflagen liegen, dann bitte den entsprechenden Einbausatz verwenden (als Zubehör erhältlich).



## 2 Sitzverstellung

Stellen Sie die Oberkörperaufrichtung in einer von sechs Stufen ein. Sie sitzen bei höherer Einstellung bequemer, wenn Sie die Fußteilverstellung ebenfalls einstellen.

Die Verstellung darf nur angehoben werden, wenn niemand im Bett liegt.

Stellen Sie sich zum Anheben der Oberkörperaufrichtung neben das Bett. Rasten Sie die Aufrichtung in der gewünschten Stufe ein.


### Flachstellen

Aus den Stufen 2-6: Die Oberkörperaufrichtung leicht anheben und sofort absenken.

Aus der Stufe 1: Die Aufrichtung über Stufe 2 hinaus anheben und sofort absenken.



Wir empfehlen, die Oberkörperaufrichtung für die Schlafposition völlig abzusenken.

**Niemals** auf die hochgestellte Oberkörperaufrichtung setzen oder stellen.  
Bruchgefahr!






**3****Kopfhochlagerung**

1. Beliebige Stufe einstellen.
2. Absenken: Bis zum oberen Anschlag anheben und dann absenken.

**4****Knie- Knick und Unterschenkel-Anhebung**

1. Knie-Knick einstellen: Wir empfehlen, die Matratze zum Kopfende hin umzuklappen oder zu entfernen. Den Rahmen mittig an der Stange am Knie-Gelenk anheben. Die Funktion bietet eine 3-stufige Knie-Knick-Einstellung, diese rasten hörbar nacheinander ein.
2. Unterschenkel-Anhebung einstellen: Am Griff am Fußende des Rahmens anfassen und das Unterschenkelteil auf die gewünschte Stufe einstellen.
3. Flachlage: anheben und dann absenken.



Thomas GmbH+Co. Sitz- und Liegemöbel KG · Postfach 1464 · D-27424 Bremervörde  
Tel. + 49 (0) 4761/979-0 · Fax + 49 (0) 4761/979-161 · E-Mail: info@lattoflex.com  
[www.lattoflex.com](http://www.lattoflex.com)